

Information Technique Corrado

No. **39**

Manuel de Réparation: Schémas de parcours du courant,
Dépannage équipement électrique
et Emplacements de montage
Millésime 1989 >

Edition:
06.95

Veillez tenir compte de ce qui suit pour la présente Information Technique:

- Remplacer la première page ainsi que les pages 17 et 21 de l'ancien sommaire (Information Technique N° 38).
- Remplacer le Schéma de parcours du courant complet N° 75.
- Insérer le Guide de dépannage N° 20.

SOMMAIRE

Millésime 1989

Emplacements de montage

No

- Plaque porte-relais avec porte-fusible 1
- Appareils de commande et relais 2

Guides de dépannage

No

Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels, spécifiques du type de véhicule, voir "Manuel du Service Technique".

- Autodécharge de la batterie 1
- Le démarreur ne tourne pas 2
- Le démarreur tourne trop lentement et n'entraîne pas le moteur 3
- Résistance du circuit de préexcitation: contrôle - la batterie ne charge pas pendant la marche 4
- Le témoin de l'alternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente 5
- Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis 6
- Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A 7
- Indicateur de niveau de carburant: contrôle 8
- Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle 9
- Indicateur multifonction (MFA): contrôle 10
- Transmetteur de Hall: contrôle 10/20
- Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle 11
- Réglage du site des phares: contrôle 12
- Lève-glace: contrôle 13
- Verrouillage central: contrôle 14
- Système antiblocage (ABS) : contrôle - voir Manuel de Réparation Corrado 1989 > Châssis-suspension

Schémas de parcours du courant

N°

● Corrado (moteur à injection 1,8 l, 4 soupapes - K-Jetronic/100 kW), lettres-repères de moteur KR, à partir d'octobre 1988	1/1
- Alternateur, batterie, démarreur, dispositif de départ à froid.....	1/1
- Contact-démarrour, alimentation en carburant.....	1/2
- Alimentation en carburant, régulateur de réchauffement.....	1/3
- Allumage.....	1/4
- Stabilisation du ralenti, coupure d'alimentation en décélération.....	1/5
- Indicateur de manque de liquide de refroidissement*.....	1/6
- Porte-instruments, témoin optique et acoustique de pression d'huile.....	1/6
- Porte-instruments, compte-tours, indicateur de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement.....	1/7
- Indicateur multifonction.....	1/8
- Commande et transmetteur pour indicateur multifonction.....	1/9
- Eclairage de boîte à gants, éclairage pour porte-cassettes, allume-cigare, éclairage de la régulation d'air frais.....	1/10
- Miroir de courtoisie avec éclairage, plafonnier, éclairage du coffre à bagages, réglage du becquet AR.....	1/11
- Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position.....	1/12
- Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement.....	1/13
- Clignotants, feux stop, feux AR.....	1/14
- Commande d'éclairage, feux de plaque.....	1/15
- Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul.....	1/16
- Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électriques.....	1/17
- Ventilateur de liquide de refroidissement*, soufflante d'air frais.....	1/18
- Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*.....	1/19
- Essuie-glace et lave-glace*.....	1/20
- Essuie-glace et lave-glace AR*.....	1/21
- Autoradio, adaptation du volume en fonction de la vitesse (GALA), haut-parleurs, antenne de pavillon à amplificateur électronique.....	1/22
● Corrado (Moteur à injection 1,8 l, compresseur G, Digifant/118 kW), lettres-repères de moteur PG, à partir d'octobre 1988	101-
- Alternateur, batterie, démarreur, allumage.....	10/1
- Appareil de commande pour Digifant, contacteur de papillon.....	10/2
- Appareil de commande pour Digifant, injecteurs, sonde lambda, détecteur de cliquetis.....	10/3
- Alimentation en carburant.....	10/4
- Alimentation en carburant.....	10/5
- Ventilateur de liquide de refroidissement*.....	10/6
- Indicateur de manque de liquide de refroidissement*.....	1/6
- Porte-instruments, témoin optique et acoustique de pression d'huile.....	1/6
- Porte-instruments, compte-tours, indicateur de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement.....	1/7
- Indicateur multifonction.....	1/8
- Commande et transmetteur pour indicateur multifonction.....	1/9
- Eclairage de boîte à gants, éclairage pour porte-cassettes, allume-cigare, éclairage de la régulation d'air frais.....	1/10
- Miroir de courtoisie avec éclairage, plafonnier, éclairage du coffre à bagages, réglage du becquet AR.....	1/11
- Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position.....	1/12
- Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement.....	1/13
- Clignotants, feux stop, feux AR.....	1/14
- Commande d'éclairage, feux de plaque.....	1/15
- Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul.....	1/16
- Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électriques.....	1/17
- Ventilateur de liquide de refroidissement*, soufflante d'air frais.....	1/18
- Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons.....	1/19
- Essuie-glace et lave-glace*.....	1/20
- Essuie-glace et lave-glace AR*.....	1/21
- Autoradio, adaptation du volume en fonction de la vitesse (GALA), haut-parleurs, antenne de pavillon à amplificateur électronique.....	1/22

* Lors du dépannage, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466.

Schémas de parcours du courant	n°/partie
● Autoradio «Gamma» ou «Delta» avec haut-parleurs actifs, à partir d'octobre 1988.....	8/-
● Autoradio «Gamma», «Gamma CD» ou «Delta» avec haut-parleurs actifs (enceinte de réflexion des graves), à partir d'avril 1989	15/-
● Chauffage du siège*, à partir d'octobre 1988	5/-
● Climatiseur, à partir d'octobre 1988	9/-
● Dispositif de réglage du site des phares, à partir d'octobre 1988	6/-
● Feux de marche (uniquement Suède, Norvège), à partir d'octobre 1988	20/-
● Lève-glace, à partir d'octobre 1988	3/-
● Lève-glace et verrouillage central, à partir d'octobre 1988.....	4/-
● Régulateur de vitesse (GRA) pour véhicules avec boîte mécanique*, à partir d'octobre 1988.....	12/-
● Sièges AV à réglage électrique, à partir de février 1989	14/-
● Système antiblocage (ABS), à partir d'octobre 1988	11/-
● Toit coulissant électrique, à partir d'octobre 1988	13/-
● Traction d'une remorque, à partir d'octobre 1988	7/-
● Verrouillage central, à partir d'octobre 1988	2/-
● Verrouillage central et lève-glace, à partir d'octobre 1988	4/-

* Pour les circuits repérés par un astérisque, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466 pour le dépannage!

Suite page suivante

Sommaire

Millésime 1990

Emplacements de montage

	N°
● Plaque porte-relais avec porte-fusible	1
● Appareils de commande et relais	2

Guides de dépannage

Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels spécifiques du type de véhicule, voir «Manuel du Service Technique».

	N°
● Autodécharge de la batterie	1
● Le démarreur ne tourne pas	2
● Le démarreur tourne trop lentement et n'entraîne pas le moteur	3
● Résistance du circuit de préexcitation: contrôle - la batterie ne charge pas pendant la marche	4
● Le témoin de l'alternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	5
● Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	6
● Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A	7
● Indicateur de niveau de carburant: contrôle	8
● Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	9
● Indicateur multifonction (MFA): contrôle	10
● Transmetteur de Hall: contrôle	10/20
● Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	11
● Réglage du site des phares: contrôle	12
● Lève-glace: contrôle	13
● Verrouillage central: contrôle	14
● Système antiblocage (ABS): contrôle - sans et avec blocage électronique de différentiel (EDS) - voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ► Châssis-suspension	

Schémas de parcours du courant

n°/partie

● Corrado (moteur à injection 1,8 l, compresseur G, Digifant/118 kW) Lettres-repères de moteur PG, à partir d'août 1989	16/-
- Alternateur, batterie, démarreur, contact-démarréur	16/1
- Alimentation en carburant, jusqu'à septembre 1989	10/5
- Alimentation en carburant, à partir d'octobre 1989	16/2
- Allumage, appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis	16/3
- Appareil de commande pour Digifant, injecteurs, sonde lambda	16/4
- Indicateur de manque de liquide de refroidissement*	16/5
- Porte-instruments, témoin optique et acoustique de pression d'huile	16/5
- Porte-instruments, compte-tours, indicateur de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement	16/6
- Indicateur multifonction	16/7
- Commande et transmetteur pour indicateur multifonction	16/8
- Eclairage de boîte à gants, éclairage pour porte-cassettes, allume-cigare, instruments supplémentaires (indicateur de pression d'huile, voltmètre)	16/9
- Miroir de courtoisie avec éclairage, plafonnier, éclairage du coffre à bagages, réglage du becquet AR, lampe de lecture	16/10
- Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position	16/11
- Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement	16/12
- Clignotants, feux stop, feux AR	16/13
- Commande d'éclairage, feux de plaque	16/14
- Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul	16/15
- Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électriques, gicleurs de lave-glace dégivrables	16/16
- Soufflante d'air frais, ventilateur de liquide de refroidissement*	16/17
- Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*	16/18
- Essuie-glace et lave-glace*	16/19
- Essuie-glace et lave-glace AR*	16/20
- Autoradio, adaptation du volume en fonction de la vitesse (GALA), haut-parleurs, antenne de pavillon à amplificateur électronique	16/21

* Pour les circuits repérés par un astérisque, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466 pour le dépannage!

Schémas de parcours du courant

n°/partie

● Corrado (moteur à injection 1,8 l, 4 soupapes – K-Jetronic/100 kW) Lettres-repères de moteur KR, à partir d'août 1989	1/-
- Alternateur, batterie, démarreur, dispositif de départ à froid	1/1
- Contact-démarreur, alimentation en carburant	1/2
- Alimentation en carburant, régulateur de réchauffement	1/3
- Allumage	1/4
- Stabilisation du ralenti, coupure d'alimentation en décélération	1/5
- Indicateur de manque de liquide de refroidissement*	16/5
- Porte-instruments, témoin optique et acoustique de pression d'huile	16/5
- Porte-instruments, compte-tours, indicateur de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement	16/6
- Indicateur multifonction	16/7
- Commande et transmetteur pour indicateur multifonction	16/8
- Eclairage de boîte à gants, éclairage pour porte-cassettes, allume-cigare, instruments supplémentaires (indicateur de pression d'huile, voltmètre)	16/9
- Miroir de courtoisie avec éclairage, plafonnier, éclairage du coffre à bagages, réglage du becquet AR	16/10
- Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position	16/11
- Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement	16/12
- Clignotants, feux stop, feux AR	16/13
- Commande d'éclairage, feux de plaque	16/14
- Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul	16/15
- Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électriques, gicleurs de lave-glace dégivrables	16/16
- Soufflante d'air frais, ventilateur de liquide de refroidissement*	16/17
- Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*	16/18
- Essuie-glace et lave-glace*	16/19
- Essuie-glace et lave-glace AR*	16/20
- Autoradio, adaptation du volume en fonction de la vitesse (GALA), haut-parleurs, antenne de pavillon à amplificateur électronique	16/21
● Autoradio «Gamma» ou «Delta» avec haut-parleurs actifs, à partir d'octobre 1988	8/-
● Autoradio «Gamma», «Gamma CD» ou «Delta» avec haut-parleurs actifs (enceinte de réflexion des graves), à partir d'avril 1989	15/-
● Chauffage du siège*, à partir d'octobre 1988	5/-
● Climatiseur, à partir d'octobre 1988	9/-
● Dispositif de réglage du site des phares, à partir d'octobre 1988	6/-
● Feux de marche (uniquement Suède, Norvège), à partir d'octobre 1988	20/-
● Lève-glace, à partir d'août 1989	17/-
● Lève-glace et verrouillage central, à partir d'octobre 1988	4/-
● Régulateur de vitesse (GRA) pour véhicules avec boîte mécanique*, à partir d'octobre 1988	12/-
● Sièges AV à réglage électrique, à partir d'août 1989	18/-
● Système antiblocage (ABS) avec blocage électronique de différentiel, à partir de janvier 1990	21/-
● Système antiblocage (ABS), à partir d'octobre 1988	11/-
● Toit coulissant, à partir d'octobre 1988	13/-
● Traction d'une remorque, à partir d'août 1989	19/-
● Verrouillage central, à partir d'octobre 1988	2/-
● Verrouillage central et lève-glace, à partir d'octobre 1988	4/-

* Pour les circuits repérés par un astérisque, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466 pour le dépannage!

Suite page suivante

Sommaire

Millésime 1991

Emplacements de montage

N°

- Plaque porte-relais avec porte-fusible 1
- Appareils de commande et relais 2

Guides de dépannage

N°

Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts spécifiques du type de véhicule, voir «Manuel du Service Technique».

- Autodécharge de la batterie 1
- Le démarreur ne tourne pas 2
- Le démarreur tourne trop lentement et n'entraîne pas le moteur 3
- Résistance du circuit de préexcitation: contrôle – la batterie ne charge pas pendant la marche 4
- Le témoin de l'alternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente 5
- Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis 6
- Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A 7
- Indicateur de niveau de carburant: contrôle 8
- Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle 9
- Indicateur multifonction (MFA): contrôle 10
- Transmetteur de Hall: contrôle 10/20
- Totalisateur électronique et tachymètre: contrôle 10/20
- Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle 11
- Réglage du site des phares: contrôle 12
- Lève-glace: contrôle 13
- Verrouillage central: contrôle 14
- Système antiblocage (ABS): contrôle – sans et avec blocage électronique de différentiel (EDS) – voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ► Châssis-suspension

Schémas de parcours du courant

n°/partie

- Corrado (moteur à injection 1,8 l, compresseur G, Digifant/118 kW) 22/-
Lettres-repères de moteur PG, à partir d'août 1990
 - Alternateur, batterie, démarreur, contact-démarréur 22/1
 - Ventilateur de liquide de refroidissement*, soufflante d'air frais 22/2
 - Allumage, appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis 22/3
 - Appareil de commande pour Digifant, sonde lambda, injecteurs, contacteur de papillon 22/4
 - Alimentation en carburant, appareil de commande de chauffage de sonde lambda 22/5
 - Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant 22/6
 - Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction 22/7
 - Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur 22/8
 - Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre 22/9
 - Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, contacteur de niveau de liquide de frein 22/10
 - Éclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare 22/11
 - Réglage du becquet AR, jusqu'à décembre 1990 22/12
 - Réglage du becquet AR, à partir de janvier 1991 32/-
 - Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position 22/13
 - Clignotants et signal de détresse, commande de feux de stationnement 22/14
 - Clignotants, feux stop, feux AR 22/15
 - Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables 22/16
 - Phares antibrouillard, feu AR de brouillard, feux de recul 22/17
 - Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons* 22/18
 - Essuie-glace et lave-glace* 22/19
 - Réglage du site des phares, essuie-glace et lave-glace AR* 22/20
 - Autoradio, adaptation du volume en fonction de la vitesse (GALA), haut-parleurs, antenne de pavillon à amplificateur électronique 22/21

* Pour les circuits repérés par un astérisque, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466 pour le dépannage.

Schémas de parcours du courant

n°/partie

● Corrado (moteur à injection 1,8 l, 4 soupapes – K-Jetronic/100 kW) Lettres-repères de moteur KR, à partir d'août 1990	31/-
- Alternateur, batterie, démarreur, dispositif de départ à froid	31/1
- Allumage	31/2
- Stabilisation du ralenti, coupure d'alimentation en décélération	31/3
- Alimentation en courant, indicateur de température de liquide de refroidissement	31/4
- Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant	22/6
- Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction	22/7
- Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur	22/8
- Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre	22/9
- Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, contacteur de niveau de liquide de frein	22/10
- Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare	22/11
- Réglage du becquet AR, jusqu'à décembre 1990	22/12
- Réglage du becquet AR, à partir de janvier 1991	32/-
- Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position	22/13
- Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement	22/14
- Clignotants, feux stop, feux AR	22/15
- Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables	22/16
- Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul	22/17
- Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*	22/18
- Essuie-glace et lave-glace*	22/19
- Réglage du site des phares, essuie-glace et lave-glace AR*	22/20
- Autoradio, adaptation du volume en fonction de la vitesse (GALA), haut-parleurs, antenne de pavillon à amplificateur électronique	22/21
● Antidémarrage «autoGuard», posé ultérieurement, à partir d'août 1990	69/1
● Automatisme de retenue électrique (ELRA), à partir d'août 1990	30/-
● Autoradios «Gamma» et «Gamma CD» à haut-parleurs actifs (enceinte de réflexion des graves), à partir d'août 1990	27/-
● Boîte automatique, à partir d'août 1990	26/-
● Chauffage du siège*, à partir d'octobre 1988	5/-
● Climatiseur, à partir d'octobre 1988	9/-
● Feux de marche (uniquement Suède, Norvège), à partir d'octobre 1988	20/-
● Réglage des sièges AV, à partir d'août 1989	18/-
● Réglage du site des phares, à partir d'août 1990	22/20
● Régulateur de vitesse (GRA)*, à partir d'août 1990	29/-
● Rétroviseurs extérieurs, réglables et dégivrables, à partir d'août 1990	42/-
● Système antiblocage (ABS), à partir d'août 1990	23/-
● Système antiblocage (ABS) avec blocage électronique de différentiel, à partir d'août 1990	24/-
● Toit coulissant, à partir d'août 1990	28/-
● Traction d'une remorque, à partir d'août 1989	19/-
● Verrouillage central et lève-glace, à partir d'août 1990	25/-

* Pour les circuits repérés par un astérisque, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466 pour le dépannage!

Suite page suivante

Sommaire

Millésime 1992

Emplacements de montage	N°
● Plaque porte-relais avec porte-fusible	1
● Appareils de commande et relais	2

Guides de dépannage	N°
---------------------	----

Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels spécifiques du type de véhicule, voir «Manuel du Service Technique».

● Autodécharge de la batterie	1
● Le démarreur ne tourne pas	2
● Le démarreur tourne trop lentement et n'entraîne pas le moteur	3
● Résistance du circuit de préexcitation: contrôle – la batterie ne charge pas pendant la marche	4
● Le témoin de l'alternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	5
● Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	6
● Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A	7
● Indicateur de niveau de carburant: contrôle	8
● Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	9
● Indicateur multifonction (MFA): contrôle	10
● Transmetteur de Hall: contrôle	10/20
● Totalisateur électronique et tachymètre: contrôle	10/20
● Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	11
● Réglage du site des phares: contrôle	12
● Lève-glace: contrôle	13
● Verrouillage central: contrôle	14
● Dispositif d'alarme antivol (DWA): contrôle	15
● Système antiblocage (ABS): contrôle – sans et avec blocage électronique de différentiel (EDS) – voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ► Châssis-suspension	

Schémas de parcours du courant	n°/partie
--------------------------------	-----------

● Corrado (moteur à injection 1,8 l, compresseur G, Digifant/118 kW) Lettres-repères de moteur PG, à partir d'août 1990	22/-
- Alternateur, batterie, démarreur, contact-démarreur	22/1
- Soufflante d'air frais	22/2
- Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1991	35/-
- Allumage, appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis	22/3
- Appareil de commande pour Digifant, sonde lambda, injecteurs, contacteur de papillon	22/4
- Alimentation en carburant, appareil de commande de chauffage de sonde lambda	22/5
- Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant	22/6
- Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction	22/7
- Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur	22/8
- Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre	22/9
- Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, contacteur de niveau de liquide de frein	22/10
- Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare	22/11
- Réglage du becquet AR	32/-
- Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position	22/13
- Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement	22/14
- Clignotants, feux stop, feux AR	22/15
- Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables	22/16
- Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul	22/17
- Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*	22/18
- Essuie-glace et lave-glace*	22/19
- Réglage du site des phares, essuie-glace et lave-glace AR*	22/20
- Autoradio, adaptation du volume en fonction de la vitesse (GALA), haut-parleurs, antenne de pavillon à amplificateur électronique	22/21

* Pour les circuits repérés par un astérisque, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466 pour le dépannage.

Schémas de parcours du courant

n°/partie

● Corrado (moteur à injection 1,8 l, 4 soupapes – K-Jetronic/100 kW)	31/-
Lettres-repères de moteur KR, à partir d'août 1990	
- Alternateur, batterie, démarreur, dispositif de départ à froid	31/1
- Allumage	31/2
- Stabilisation du ralenti, coupure d'alimentation en décélération	31/3
- Alimentation, indicateur de température de liquide de refroidissement	31/4
- Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant	22/6
- Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction	22/7
- Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur	22/8
- Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre	22/9
- Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, contacteur de niveau de liquide de frein	22/10
- Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare	22/11
- Réglage du becquet AR	32/-
- Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position	22/13
- Clignotants et signal de détresse*, commande feux de stationnement	22/14
- Clignotants, feux stop, feux AR	22/15
- Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables	22/16
- Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul	22/17
- Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*	22/18
- Essuie-glace et lave-glace*	22/19
- Réglage du site des phares, essuie-glace et lave-glace AR*	22/20
- Autoradio, adaptation du volume en fonction de la vitesse (GALA), haut-parleurs, antenne de pavillon à amplificateur électronique	22/21
● Corrado (moteur à injection 2,0 l, 4 soupapes – KE-Motronic/100 kW)	33/-
Lettres-repères de moteur 9A, à partir d'août 1991	
- Alternateur, batterie, démarreur, contact-démarreur	22/1
- Soufflante d'air frais	22/2
- Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1991	35/-
- Alimentation, connexion de dérivation d'autodiagnostic	33/1
- Appareil de commande pour KE-Motronic, sonde lambda, transmetteur d'indicateur de température de liquide de refroidissement	33/2
- Appareil de commande pour KE-Motronic, détecteurs de cliquetis, injecteur de départ à froid, actionneur de pression	33/3
- Appareil de commande pour KE-Motronic, contacteur de papillon, transmetteur du point d'allumage, allumage, potentiomètre du débitmètre d'air	33/4
- Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant	22/6
- Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction	22/7
- Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur	22/8
- Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre	22/9
- Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, contacteur de niveau de liquide de frein	22/10
- Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare	22/11
- Réglage du becquet AR	32/-
- Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position	22/13
- Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement	22/14
- Clignotants, feux stop, feux AR	22/15
- Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables	22/16
- Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul	22/17
- Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*	22/18
- Essuie-glace et lave-glace*	22/19
- Réglage du site des phares, essuie-glace et lave-glace AR*	22/20
- Autoradio, adaptation du volume en fonction de la vitesse (GALA), haut-parleurs, antenne de pavillon à amplificateur électronique	22/21

* Pour le dépannage, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466 pour le dépannage.

Suite page suivante

Schémas de parcours du courant

n°/partie

● Corrado (moteur à injection 2,9 l – Motronic/140 kW), Lettres-repères de moteur ABV, à partir d'août 1991	34/-
- Alternateur, batterie, démarreur, contact-démarreur	22/1
- Soufflante d'air frais	22/2
- Ventilateur de liquide de refroidissement, 350/450 W, 3 vitesses, à partir d'août 1991	36/-
- Appareil de commande pour Motronic, sonde lambda, allumage, relais de chauffage de la sonde lambda	34/1
- Appareil de commande pour Motronic, potentiomètre de papillon, détecteurs de cliquetis, transmetteur de régime du moteur, raccord d'autodiagnostic	34/2
- Appareil de commande pour Motronic, injecteurs, débitmètre d'air massique, transmetteur de température de l'air d'admission	34/3
- Appareil de commande pour Motronic, relais d'alimentation en courant pour Motronic, pompe de circulation de liquide de refroidissement	34/4
- Transmetteur de tachymètre, contacteur de pression d'huile, transmetteur de température d'huile	34/5
- Pompe à carburant	22/5
- Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant	22/6
- Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction	22/7
- Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur	22/8
- Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction	22/9
- Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, contacteur de niveau de liquide de frein	22/10
- Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare	22/11
- Réglage du becquet AR	32/-
- Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position	22/13
- Clignotants et signal de détresse*, commande feux de stationnement	22/14
- Clignotants, feux stop, feux AR	22/15
- Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables	22/16
- Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul	22/17
- Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*	22/18
- Essuie-glace et lave-glace*	22/19
- Réglage du site des phares, essuie-glace et lave-glace AR*	22/20
- Autoradio, adaptation du volume en fonction de la vitesse (GALA), haut-parleurs, antenne de pavillon à amplificateur électronique	22/21
● Antidémarrage «autoGuard», posé ultérieurement, à partir d'août 1990	69/1
● Automatisation de retenue électrique (ELRA), à partir d'août 1990	30/-
● Autoradios «Gamma» et «Gamma CD» à haut-parleurs actifs, à partir d'août 1990	27/-
● Boîte automatique, moteurs à injection 1,8 et 2,0 l, à partir d'août 1991	45/-
● Boîte automatique, moteur à injection 2,9 l, à partir d'août 1991	46/-
● Chauffage du siège*, à partir d'octobre 1988	5/-
● Climatiseur, moteur à injection 1,8 l, à partir d'août 1991	39/-
● Climatiseur, moteur à injection 2,0 l, à partir d'août 1991	38/-
● Climatiseur, moteur à injection 2,9 l, à partir d'août 1991	37/-
● Dispositif d'alarme antivol (DWA), à partir de janvier 1992	41/-
● Feux de marche (uniquement Suède, Norvège), à partir d'octobre 1988	20/-
● Réglage des sièges AV, à partir d'août 1989	18/-
● Réglage du site des phares, à partir d'août 1990	22/20
● Régulateur de vitesse (GRA)*, à partir d'août 1990	29/-
● Rétroviseurs extérieurs, réglables et dégivrables, à partir d'août 1990	42/-
● Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1991	35/-
● Ventilateur de liquide de refroidissement, 350/450 W, 3 vitesses, à partir d'août 1991	36/-
● Système antiblocage (ABS), à partir d'août 1990	23/-
● Système antiblocage (ABS) avec blocage électronique de différentiel (EDS), à partir d'août 1990	24/-
● Système antiblocage (ABS), véhicules avec direction à droite, à partir d'août 1991	43/-
● Système antiblocage (ABS) avec blocage électronique de différentiel, véhicules avec direction à droite, à partir d'août 1991	44/-
● Toit coulissant, à partir d'août 1990	28/-
● Traction d'une remorque, à partir d'août 1989	19/-
● Verrouillage central et lève-glace, à partir d'août 1990	25/-

* Pour le dépannage, utiliser le système de contrôle V.A.G 14661

Millésime 1993

Emplacements de montage	N°
● Plaque porte-relais avec porte-fusible	1
● Appareils de commande et relais	2

Guides de dépannage	N°
---------------------	----

Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels spécifiques du type de véhicule, voir «Manuel du Service Technique».

● Autodécharge de la batterie	1
● Le démarreur ne tourne pas	2
● Le démarreur tourne trop lentement et n'entraîne pas le moteur	3
● Résistance du circuit de préexcitation: contrôle – la batterie ne charge pas pendant la marche	4
● Le témoin de l'alternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	5
● Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	6
● Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A	7
● Indicateur de niveau de carburant: contrôle	8
● Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	9
● Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	11
● Réglage du site des phares: contrôle	12
● Lève-glace: contrôle	13
● Verrouillage central: contrôle	14
● Dispositif d'alarme antivol (DWA): contrôle	15
● Indicateur multifonction (MFA): contrôle	16
● Transmetteur de tachymètre: contrôle	16/12
● Système antiblocage (ABS): contrôle – sans et avec blocage électronique de différentiel (EDS) – voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ► Châssis-suspension	

Schémas de parcours du courant	n°/partie
--------------------------------	-----------

● Corrado (moteur à injection 1,8 l, compresseur G, Digifant/118 kW) Lettres-repères de moteur PG, à partir d'août 1992	48/-
- Alternateur, batterie, démarreur, contact-démarrreur	47/1
- Soufflante d'air frais	47/2
- Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1991	35/-
- Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission	48/2
- Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs	48/3
- Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur	48/4
- Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile; indicateur de niveau de carburant	47/8
- Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction	47/9
- Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur	47/10
- Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre	47/11
- Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages	47/12
- Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes	47/13
- Réglage du becquet AR	47/14
- Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position	47/15
- Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement	47/16
- Clignotants, feux stop, feux AR	47/17
- Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables	47/18
- Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul	47/19
- Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*	47/20
- Essuie-glace et lave-glace*	47/21
- Réglage du site des phares, essuie-glace et lave-glace AR*	47/22

* Pour le dépannage, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466.

Suite page suivante

Schémas de parcours du courant

n°/partie

● Corrado (moteur à injection 2,9 l, - Motronic/140 kW)	34/-
Lettres-repères de moteur ABV, à partir d'août 1991 ▶ décembre 1992	
- Alternateur, batterie, démarreur, contact-démarreur.....	47/1
- Soufflante d'air frais	47/2
- Ventilateur de liquide de refroidissement, appareil de commande pour ventilateur de liquide de refroidissement, pompe de circulation de liquide de refroidissement.....	47/3
- Appareil de commande pour Motronic, sonde lambda, allumage, relais de chauffage de la sonde lambda.....	34/1
- Appareil de commande pour Motronic, potentiomètre de papillon, détecteurs de cliquetis, transmetteur de régime moteur, raccord d'autodiagnostic	34/2
- Appareil de commande pour Motronic, injecteurs, débitmètre d'air massique, transmetteur de température d'air d'admission.....	34/3
- Appareil de commande pour Motronic, relais d'alimentation en courant pour Motronic, alimentation en courant.....	34/4
- Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant.....	47/8
- Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction	47/9
- Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur	47/10
- Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre	47/11
- Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages.....	47/12
- Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage de porte-cassettes	47/13
- Réglage du becquet AR.....	47/14
- Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position	47/15
- Clignotants et signal de détresse*, commande feux de stationnement	47/16
- Clignotants, feux stop, feux AR	47/17
- Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables.....	47/18
- Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul.....	47/19
- Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*	47/20
- Essuie-glace et lave-glace*	47/21
- Réglage du site des phares, essuie-glace et lave-glace AR*.....	47/22
● Corrado (moteur à injection 2,0 l, 4 soupapes - KE-Motronic/100 kW)	33/-
Lettres-repères de moteur 9A, à partir d'août 1991	
- Alternateur, batterie, démarreur, contact-démarreur.....	47/1
- Soufflante d'air frais	47/2
- Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1991	35/-
- Alimentation en carburant, connexion de dérivation d'autodiagnostic.....	33/1
- Appareil de commande pour KE-Motronic, sonde lambda, transmetteur d'indicateur de température de liquide de refroidissement	33/2
- Appareil de commande pour KE-Motronic, détecteurs de cliquetis, injecteur de départ à froid, actionneur de pression	33/3
- Appareil de commande pour KE-Motronic, contacteur de papillon, transmetteur du point d'allumage, allumage, potentiomètre du débitmètre d'air	33/4
- Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant.....	47/8
- Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction.....	47/9
- Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur	47/10
- Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre.....	47/11
- Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, contacteur de niveau de liquide de frein.....	47/12
- Eclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage de porte-cassettes	47/13
- Réglage du becquet AR.....	47/14
- Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position	47/15
- Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement	47/16
- Clignotants, feux stop, feux AR	47/17
- Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables.....	47/18
- Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul.....	47/19
- Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*	47/20
- Essuie-glace et lave-glace*	47/21
- Réglage du site des phares, essuie-glace et lave-glace AR*.....	47/22

* Pour le dépannage, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466.

Schémas de parcours du courant	N°
● Corrado (moteur à injection 2,9 l, - Motronic/140 kW) Lettres-repères de moteur ABV, à partir de janvier 1993	47/-
- Alternateur, batterie, démarreur, contact-démarreur.....	47/1
- Soufflante d'air frais	47/2
- Ventilateur de liquide de refroidissement, appareil de commande pour ventilateur de liquide de refroidissement, pompe de circulation de liquide de refroidissement.....	47/3
- Appareil de commande pour Motronic, sonde lambda, allumage, relais de chauffage de la sonde lambda.....	47/4
- Appareil de commande pour Motronic, potentiomètre de papillon, détecteurs de cliquetis, transmetteur de régime-moteur, raccord d'autodiagnostic.....	47/5
- Appareil de commande pour Motronic, injecteurs, débitmètre d'air massique, transmetteur de température de la tubulure d'admission	47/6
- Appareil de commande pour Motronic, relais d'alimentation en courant pour Motronic, alimentation en carburant.....	47/7
- Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant.....	47/8
- Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction	47/9
- Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur	47/10
- Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre	47/11
- Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages.....	47/12
- Éclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage de porte-cassettes	47/13
- Réglage du becquet AR.....	47/14
- Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position	47/15
- Clignotants et signal de détresse*, commande feux de stationnement	47/16
- Clignotants, feux stop, feux AR	47/17
- Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables.....	47/18
- Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul	47/19
- Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*	47/20
- Essuie-glace et lave-glace*	47/21
- Réglage du site des phares, essuie-glace et lave-glace AR*.....	47/22
● Antidémarrage, «auto-Guard», posé ultérieurement, à partir d'août 1990.....	69/1
● Automatisation de retenue électrique (ELRA), à partir d'août 1990	30/-
● Autoradio avec 6 haut-parleurs, à partir d'août 1992	61/1
● Boîte automatique, moteurs à injection 1,8 et 2,0 l, à partir d'août 1991.....	45/1
● Boîte automatique, moteur à injection 2,9 l, à partir d'août 1991	46/1
● Chauffage du siège*, à partir d'octobre 1988.....	5/-
● Climatiseur, Digifant - compresseur G 1,8 l, à partir d'août 1991	39/-
● Climatiseur, KE-Motronic 2,0 l (uniquement boîte automatique), à partir d'août 1992.....	53/1
● Climatiseur, KE-Motronic 2,0 l (uniquement boîte mécanique), à partir d'août 1992	52/1
● Climatiseur, Motronic 2,9 l, à partir d'août 1992	51/1
● Dispositif d'alarme antivol (DWA), à partir d'août 1992	49/-
● Feux de marche (uniquement Suède, Norvège), à partir d'octobre 1988	20/-
● Réglage des sièges AV, à partir d'août 1989.....	18/-
● Réglage du site des phares, à partir d'août 1990	22/20
● Régulateur de vitesse (GRA)*, à partir d'août 1990.....	29/-
● Rétroviseur extérieur, réglable et dégivrable, à partir d'août 1992	64/1
● Système antiblocage (ABS), à partir d'août 1990	23/-
● Système antiblocage (ABS) avec blocage électronique de différentiel (EDS), à partir d'août 1990.....	24/-
● Système antiblocage (ABS) avec blocage électronique de différentiel, véhicules avec direction à droite, à partir d'août 1991.....	44/-
● Système antiblocage (ABS), véhicules avec direction à droite, à partir d'août 1991	43/-
● Toit coulissant, à partir d'août 1992.....	50/-
● Traction d'une remorque, à partir d'août 1989	19/-
● Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1991.....	35/-
● Ventilateur de liquide de refroidissement, 350/450 W, 3 vitesses, à partir d'août 1991.....	36/-
● Verrouillage central et lave-glace, à partir d'août 1990	26/-

* Pour le dépannage, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466.

Suite page suivante

Sommaire

Millésime 1994

Emplacements de montage

	N°
● Plaque porte-relais avec porte-fusible et porte-relais additionnel	1
● Appareils de commande et relais	2

Guides de dépannage

Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels spécifiques du type de véhicule, voir «Manuel du Service Technique».

	N°
● Autodécharge de la batterie	1
● Le démarreur ne tourne pas	2
● Le démarreur tourne trop lentement et n'entraîne pas le moteur	3
● Résistance du circuit de préexcitation: contrôle – la batterie ne charge pas pendant la marche	4
● Le témoin de l'alternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente	5
● Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis	6
● Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A	7
● Indicateur de niveau de carburant: contrôle	8
● Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle	9
● Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle	11
● Réglage du site des phares: contrôle	12
● Lève-glace: contrôle	13
● Verrouillage central: contrôle	14
● Dispositif d'alarme antivol (DWA): contrôle	15
● Indicateur multifonction (MFA): contrôle	16
● Transmetteur de tachymètre: contrôle	16/12
● Autoradio: contrôle	17/1
● Système antiblocage (ABS): contrôle – avec et sans blocage électronique de différentiel (EDS) – voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ► Châssis-suspension	

Schémas de parcours du courant

	N°
● Corrado (KE-Motronic 2,0 I/100 kW), Lettres-repères de moteur 9A, à partir d'août 1993	59/1
- Alternateur, batterie, démarreur, contact-démarreur	63/2
- Soufflante d'air frais	63/3
- Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1993	60/1
- Alimentation, thermocontacteur de marche à vide du ventilateur	59/2
- Appareil de commande pour KE-Motronic, sonde lambda, transmetteur d'indicateur de température de liquide de refroidissement	59/3
- Appareil de commande pour KE-Motronic, détecteurs de cliquetis, injecteur de départ à froid, actionneur de pression	59/4
- Appareil de commande pour KE-Motronic, contacteur de papillon, transmetteur du point d'allumage, allumage, potentiomètre du débitmètre d'air	59/5
- Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant	63/9
- Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction	63/10
- Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur	63/11
- Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre	63/12
- Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages, raccord pour autoradio	63/13
- Éclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes	63/14
- Réglage du becquet AR	63/15
- Phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique, feux de position	63/16
- Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement	63/17
- Clignotants, feux stop, feux AR	63/18
- Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables	63/19
- Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul	63/20
- Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*	63/21
- Essuie-glace et lave-glace*	63/22
- Réglage du site des phares*	63/23
- Essuie-glace et lave-glace AR*, raccord d'autodiagnostic	63/24

* Pour le dépannage, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466.

Suite page suivante

Schémas de parcours du courant

N°

● Corrado (Digifant 2,0 I/85 kW),	58/1
Lettres-repères de moteur 2E, à partir d'août 1993	
- Batterie, contact-démarrreur.....	63/2
- Soufflante d'air frais	63/3
- Ventilateur de liquide de refroidissement	62/1
- Alternateur, démarreur, pompe à carburant.....	58/2
- Allumage, appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, transmetteur de température de l'air d'admission, potentiomètre de débitmètre d'air.....	58/3
- Appareil de commande pour Digifant, sonde lambda, potentiomètre de papillon, transmetteur de température moteur	58/4
- Appareil de commande pour Digifant, injecteurs, clapet de commande pour stabilisation du ralenti	58/5
- Transmetteur de tachymètre, contacteur de pression d'huile, transmetteur d'indicateur multifonction ..	58/6
- Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant.....	58/7
- Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction.....	63/10
- Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur	63/11
- Porte-instruments, commande et transmetteur d'indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre ..	63/12
- Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages, raccord pour autoradio.....	63/13
- Éclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes.....	63/14
- Réglage du becquet AR.....	63/15
- Phares, feux de position, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique.....	63/16
- Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement	63/17
- Clignotants, feux stop, feux AR	63/18
- Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables.....	63/19
- Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul.....	63/20
- Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*	63/21
- Essuie-glace et lave-glace*	63/22
- Réglage du site des phares	63/23
- Essuie-glace et lave-glace AR*, raccord d'autodiagnostic.....	63/24
● Corrado (Motronic 2,9 I/140 kW),	63/1
Lettres-repères de moteur ABV, à partir d'août 1993	
- Alternateur, batterie, démarreur, contact-démarrreur.....	63/2
- Soufflante d'air frais	63/3
- Ventilateur de liquide de refroidissement, pompe de circulation de liquide de refroidissement, appareil de commande pour ventilateur de liquide de refroidissement	63/4
- Allumage, appareil de commande pour Motronic, sonde lambda, relais de chauffage de la sonde lambda.....	63/5
- Appareil de commande pour Motronic, potentiomètre de papillon, détecteurs de cliquetis, transmetteur de régime moteur.....	63/6
- Appareil de commande pour Motronic, injecteurs, débitmètre d'air massique, transmetteur de température de la tubulure d'admission	63/7
- Appareil de commande pour Motronic, relais d'alimentation en courant pour Motronic, alimentation en carburant.....	63/8
- Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant.....	63/9
- Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction	63/10
- Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur	63/11
- Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre	63/12
- Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages, raccord pour autoradio.....	63/13
- Éclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage de porte-cassettes ..	63/14
- Réglage du becquet AR.....	63/15
- Phares, feux de position, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique	63/16
- Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement	63/17
- Clignotants, feux stop, feux AR	63/18
- Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables.....	63/19
- Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul.....	63/20
- Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*	63/21
- Essuie-glace et lave-glace*	63/22
- Réglage du site des phares	63/23
- Essuie-glace et lave-glace AR*, raccord d'autodiagnostic.....	63/24

* Pour le dépannage, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466.

Suite page suivante

Schémas de parcours du courant	N°
● Antidémarrage «autoGuard», posé ultérieurement, à partir d'août 1990	69/1
● Automatisation de retenue électrique (ELRA), à partir d'août 1990	30/-
● Autoradio avec 6 haut-parleurs, à partir d'août 1992	61/1
● Autoradio «Gamma» avec 8 haut-parleurs et changeur de CD, à partir d'août 1993	71/1
● Boîte automatique, moteur à injection 2,9 l, à partir d'août 1993	73/1
● Boîte automatique, moteur à injection 2,0 l, à partir d'août 1993	72/1
● Chauffage du siège*, à partir d'octobre 1988	5/-
● Climatiseur, Digifant 2,0 l, à partir d'août 1993	66/1
● Climatiseur, KE-Motronic 2,0 l (avec boîte automatique), à partir d'août 1993	68/1
● Climatiseur, KE-Motronic 2,0 l (avec boîte mécanique), à partir d'août 1993	67/1
● Climatiseur, Motronic 2,9 l, à partir d'août 1993	65/1
● Dispositif d'alarme antivol (DWA), à partir d'août 1992	49/-
● Dispositif d'alarme antivol (DWA) avec antidémarrage, à partir de janvier 1994	70/1
● Feux de marche (uniquement Suède, Norvège), à partir d'octobre 1988	20/-
● Réglage des sièges AV, à partir d'août 1989	18/-
● Réglage du site des phares, à partir d'août 1990	22/20
● Régulateur de vitesse (GRA)*, à partir d'août 1990	29/-
● Rétroviseur extérieur, réglable et dégivrant, à partir d'août 1992	64/1
● Système antiblocage (ABS), à partir d'août 1993	54/1
● Système antiblocage (ABS) avec blocage électronique de différentiel (EDS), à partir d'août 1993	55/1
● Système antiblocage (ABS) avec blocage électronique de différentiel, véhicules avec direction à droite, à partir d'août 1993	57/1
● Système antiblocage (ABS), véhicules avec direction à droite, à partir d'août 1993	56/1
● Toit coulissant, à partir d'août 1992	50/-
● Traction d'une remorque, à partir d'août 1989	19/-
● Ventilateur de liquide de refroidissement, 350/450 W, 3 vitesses, à partir d'août 1991	36/-
● Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, KE-Motronic 2,0 l, à partir d'août 1991	60/1
● Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, lettres-repères moteur 2E, sans climatiseur, à partir d'août 1993	62/1
● Verrouillage central et lève-glace, à partir d'août 1990	25/-

* Pour le dépannage, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466.

Millésime 1995

Emplacements de montage

N°

- Plaque porte-relais avec porte-fusible et porte-relais additionnel..... 1
- Appareils de commande et relais..... 2

Guides de dépannage

N°

Nota: Pour les mesures en vue d'éliminer des défauts actuels, spécifiques du type de véhicule, voir «Manuel du Service Technique».

- Alternateur et régulateur de tension: contrôle à l'aide du multimètre numérique V.A.G 1315 A..... 7
- Antidémarrage avec transpondeur, > Manuel de Réparation Equipement électrique..... 1
- Autodécharge de la batterie..... 17/1
- Autoradio: contrôle..... 18/1
- Dispositif d'alarme antivol (DWA): contrôle, à partir de janvier 1994..... 16/1
- Indicateur multifonction (MFA): contrôle..... 8
- Indicateur de niveau de carburant: contrôle..... 9
- Indicateur de température du liquide de refroidissement: contrôle..... 2
- Le démarreur ne tourne pas..... 3
- Le démarreur tourne trop lentement et n'entraîne pas le moteur..... 6
- Le témoin de l'alternateur ne s'allume pas lorsque le contact d'allumage est mis..... 5
- Le témoin de l'alternateur ne s'éteint pas lorsque le régime augmente..... 13
- Léve-glace: contrôle..... 12
- Réglage du site des phares: contrôle..... 4
- Résistance du circuit de préexcitation: contrôle - la batterie ne charge pas pendant la marche..... 11
- Témoin optique et acoustique de pression d'huile: contrôle..... 19/1
- Toit coulissant/pivotant: contrôle..... 16/12
- Transmetteur de tachymètre: contrôle..... 20/1
- Verrouillage central: contrôle, à partir d'août 1994.....

Schémas de parcours du courant

N°

- Corrado (KE-Motronic 2,0 I/100 kW), lettres-repères de moteur 9A, d'août 1993 à septembre 1994..... 59/1
 - Alternateur, batterie, démarreur, contact-démarreur..... 63/2
 - Soufflante d'air frais..... 63/3
 - Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1993..... 60/1
 - Alimentation en carburant, thermocontacteur de marche à vide du ventilateur..... 59/2
 - Appareil de commande pour KE-Motronic, sonde lambda, transmetteur d'indicateur de température de liquide de refroidissement..... 59/3
 - Appareil de commande pour KE-Motronic, détecteurs de cliquetis, injecteur de départ à froid, actionneur de pression..... 59/4
 - Appareil de commande pour KE-Motronic, contacteur de papillon, transmetteur du point d'allumage, allumage, potentiomètre du débitmètre d'air..... 59/5
 - Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant..... 63/9
 - Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction..... 63/10
 - Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur..... 63/11
 - Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre..... 63/12
 - Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages, raccord pour autoradio..... 63/13
 - Éclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes..... 63/14
 - Réglage du becquet AR..... 63/15
 - Phares, feux de position, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique..... 63/16
 - Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement..... 63/17
 - Clignotants, feux stop, feux AR..... 63/18
 - Commande d'éclairage, feux de plaque, gicieurs de lave-glace dégivrables..... 63/19
 - Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul..... 63/20
 - Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*..... 63/21
 - Essuie-glace et lave-glace*..... 63/22
 - Réglage du site des phares..... 63/23
 - Essuie-glace et lave-glace AR*, raccord d'autodiagnostic..... 63/24

* Lors du dépannage, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466.

Suite page suivante

Schémas de parcours du courant

N°

● Corrado (KE-Motronic 2,0 l/100 kW), lettres-repères de moteur 9A, à partir d'octobre 1994	82/1
- Batterie, contact-démarrreur,	79/2
- Soufflante d'air frais	79/3
- Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1993	60/1
- Alternateur, démarreur, transmetteur d'indicateur de niveau de carburant, pompes à carburant	82/2
- Sonde lambda, relais de pompe à carburant, appareil de commande pour KE-Motronic, transmetteur de température de liquide de refroidissement, thermocontacteur de marche à vide du ventilateur	82/3
- Appareil de commande pour KE-Motronic, détecteurs de cliquetis, actionneur de pression, injecteur de départ à froid, clapet de commande pour stabilisation du ralenti, électrovannes pour réservoir à charbon actif	82/4
- Appareil de commande pour KE-Motronic, potentiomètre de débitmètre d'air, contacteur de papillon, transmetteur de point d'allumage, allumage, transmetteur de Hall	82/5
- Transmetteur d'indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre, contacteur de pression d'huile, transmetteur d'indicateur de température de liquide de refroidissement, transmetteur de température d'huile	82/6
- Porte-instruments, indicateur de température et de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant, totalisateur	82/7
- Porte-instruments, tachymètre, commande d'indicateur multifonction	82/8
- Porte-instruments, compte-tours	79/5
- Porte-instruments, contacteur de témoin de frein à main et de niveau de liquide de frein	79/6
- Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage de coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage	79/7
- Raccord d'autodiagnostic, raccord d'autoradio	79/8
- Indicateur de pression d'huile, voltmètre, allume-cigare, éclairage de cendrier, éclairage de boîte à gants	79/9
- Réglage du becquet AR	79/10
- Phares, feux de position, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique	79/11
- Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement	79/12
- Clignotants, feux stop, feux AR, clignotant latéral	79/13
- Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables	79/14
- Feu AR de brouillard, feux de recul	79/15
- Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*	79/16
- Essuie-glace et lave-glace*	79/17
- Réglage du site des phares, essuie-glace et lave-glace AR*	79/18
● Corrado (Digifant 2,0 l/85 kW), lettres-repères de moteur 2E, à partir d'août 1993	58/1
- Batterie, contact-démarrreur	63/2
- Soufflante d'air frais	63/3
- Ventilateur de liquide de refroidissement	62/1
- Alternateur, démarreur, pompe à carburant	58/2
- Allumage, appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, transmetteur de température de l'air d'admission, potentiomètre de débitmètre d'air	58/3
- Appareil de commande pour Digifant, sonde lambda, potentiomètre de papillon, transmetteur de température moteur	58/4
- Appareil de commande pour Digifant, injecteurs, clapet de commande pour stabilisation du ralenti	58/5
- Transmetteur de tachymètre, contacteur de pression d'huile, transmetteur d'indicateur multifonction	58/6
- Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant	58/7
- Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction	63/10
- Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur	63/11
- Porte-instruments, commande et transmetteur d'indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre	63/12
- Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages, raccord pour autoradio	63/13
- Éclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage pour porte-cassettes	63/14
- Réglage du becquet AR	63/15
- Phares, feux de position, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique	63/16
- Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement	63/17
- Clignotants, feux stop, feux AR	63/18
- Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables	63/19
- Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul	63/20
- Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*	63/21
- Essuie-glace et lave-glace*	63/22
- Réglage du site des phares	63/23
- Essuie-glace et lave-glace AR*, raccord d'autodiagnostic	63/24

* Lors du dépannage, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466.

Schémas de parcours du courant

N°

● Corrado (Simos 2,0 l/85 kW),	77/1
Lettres-repères ADY, à partir d'octobre 1994	
- Batterie, contact-démarrreur.....	79/2
- Soufflante d'air frais.....	79/3
- Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, à partir d'août 1993.....	60/1
- Alternateur, démarreur, pompe à carburant, transmetteur d'indicateur de niveau de carburant.....	77/2
- Appareil de commande pour Simos, allumage, transmetteur de régime moteur, détecteur de cliquetis.....	77/3
- Appareil de commande pour Simos, sonde lambda, transmetteur de température de liquide de refroidissement, injecteurs, transmetteur de température de tubulure d'admission.....	77/4
- Appareil de commande pour Simos, débitmètre d'air massique, unité de commande de papillon, électrovanne pour réservoir à charbon actif.....	77/5
- Transmetteur de température d'huile, contacteur de pression d'huile, transmetteur de tachymètre, détecteur de température extérieure.....	77/6
- Porte-instruments, témoin optique et acoustique de pression d'huile, totalisateur, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, indicateur de niveau de carburant.....	77/7
- Porte-instruments, tachymètre, commande d'indicateur multifonction.....	77/8
- Porte-instruments, compte-tours.....	79/5
- Porte-instruments, contacteur de témoin de frein à main et de niveau de liquide de frein.....	79/6
- Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage de coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage.....	79/7
- Raccord d'autodiagnostic, raccord d'autoradio.....	79/8
- Indicateur de pression d'huile, voltmètre, allume-cigare, éclairage de cendrier, éclairage de boîte à gants.....	79/9
- Réglage du becquet AR.....	79/10
- Phares, feux de position, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique.....	79/11
- Commande de clignotants et de signal de détresse*, commande de feux de stationnement.....	79/12
- Clignotants, feux stop, feux AR, clignotant latéral.....	79/13
- Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables.....	79/14
- Phares antibrouillard, feux de recul.....	79/15
- Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*.....	79/16
- Essuie-glace et lave-glace*.....	79/17
- Réglage du site des phares, essuie-glace et lave-glace AR*.....	79/18
● Corrado (Motronic 2,9 l/140 kW),	63/1
Lettres-repères de moteur ABV, d'août 1993 à septembre 1994	
- Alternateur, batterie, démarreur, contact-démarrreur.....	63/2
- Soufflante d'air frais.....	63/3
- Ventilateur de liquide de refroidissement, pompe de circulation de liquide de refroidissement, appareil de commande pour ventilateur de liquide de refroidissement.....	63/4
- Allumage, appareil de commande pour Motronic, sonde lambda, relais de chauffage de la sonde lambda.....	63/5
- Appareil de commande pour Motronic, potentiomètre de papillon, détecteurs de cliquetis, transmetteur de régime moteur.....	63/6
- Appareil de commande pour Motronic, injecteurs, débitmètre d'air massique, transmetteur de température de la tubulure d'admission.....	63/7
- Appareil de commande pour Motronic, relais d'alimentation en courant pour Motronic, alimentation en carburant.....	63/8
- Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant.....	63/9
- Porte-instruments, compte-tours, indicateur multifonction.....	63/10
- Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre, totalisateur.....	63/11
- Porte-instruments, commande et transmetteur pour indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre.....	63/12
- Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage du coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage, commande d'éclairage du coffre à bagages, raccord pour autoradio.....	63/13
- Éclairage de boîte à gants, instruments supplémentaires, allume-cigare, éclairage de porte-cassettes.....	63/14
- Réglage du becquet AR.....	63/15
- Phares, feux de position, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique.....	63/16
- Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement.....	63/17
- Clignotants, feux stop, feux AR.....	63/18
- Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables.....	63/19
- Phares antibrouillard*, feu AR de brouillard, feux de recul.....	63/20
- Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*.....	63/21
- Essuie-glace et lave-glace*.....	63/22
- Réglage du site des phares.....	63/23
- Essuie-glace et lave-glace AR*, raccord d'autodiagnostic.....	63/24

* Lors du dépannage, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466.

Suite page suivante

Schémas de parcours du courant

N°

● Corrado (Motronic 2,9 l/140 kW), Lettres-repères ABV, à partir d'octobre 1994	80/1
- Batterie, contact-démarréur	79/2
- Soufflante d'air frais	79/3
- Ventilateur de liquide de refroidissement, 350/450 watts, 3 vitesses, à partir d'août 1994	81/1
- Alternateur, démarreur, alimentation en carburant	80/2
- Allumage, appareil de commande pour Motronic, sonde lambda, relais de chauffage - sonde lambda	80/3
- Appareil de commande pour Motronic, détecteurs de cliquetis, transmetteur de température de liquide de refroidissement, transmetteur de température de tubulure d'admission, transmetteur de régime moteur	80/4
- Appareil de commande pour Motronic, injecteurs, clapet de commande pour stabilisation de ralenti, débitmètre d'air	80/5
- Appareil de commande pour Motronic, potentiomètre de papillon, électrovanne pour réservoir à charbon actif, résistance chauffante (aération du carter-moteur), relais d'alimentation en courant pour Motronic	80/6
- Transmetteur d'indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre, contacteur de pression d'huile, transmetteur d'indicateur de température de liquide de refroidissement, pompe de circulation de liquide de refroidissement, transmetteur de température d'huile	80/7
- Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant, totalisateur	80/8
- Porte-instruments, tachymètre, commande d'indicateur multifonction	80/9
- Porte-instruments, compte-tours	79/5
- Porte-instruments, contacteur de témoin de frein à main et de niveau de liquide de frein	79/6
- Plafonnier avec retardateur et lampe de lecture AV, éclairage de coffre à bagages, miroir de courtoisie avec éclairage	79/7
- Raccord d'autodiagnostic, raccord d'autoradio	79/8
- Indicateur de pression d'huile, voltmètre, allume-cigare, éclairage de cendrier, éclairage de boîte à gants	79/9
- Réglage du becquet AR	79/10
- Phares, feux de position, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique	79/11
- Clignotants et signal de détresse*, commande de feux de stationnement	79/12
- Clignotants, feux stop, feux AR, clignotant latéral	79/13
- Commande d'éclairage, feux de plaque, gicleurs de lave-glace dégivrables	79/14
- Phares antibrouillard, feux de recul	79/15
- Dégivrage de glace AR, avertisseur 2 sons*	79/16
- Essuie-glace et lave-glace*	79/17
- Réglage du site des phares, essuie-glace et lave-glace AR*	79/18
● Antidémarrage avec transpondeur, à partir d'octobre 1994	74/1
● Autoradio «Gamma» avec 8 haut-parleurs et changeur de CD, à partir d'août 1993	71/1
● Boîte automatique, Simos 2,0 l, à partir d'octobre 1994	83/1
● Chauffage du siège*, à partir d'octobre 1988	5/-
● Climatiseur, Digifant 2,0 l, à partir d'août 1993	66/1
● Climatiseur, KE-Motronic 2,0 l (avec boîte automatique), à partir d'août 1993	68/1
● Climatiseur, KE-Motronic 2,0 l (avec boîte mécanique), à partir d'août 1993	67/1
● Climatiseur, Motronic 2,9 l, à partir d'août 1993	65/1
● Dispositif d'alarme antivol (DWA), à partir d'octobre 1994	76/1
● Dispositif d'alarme antivol (DWA) avec antidémarrage, à partir de janvier 1994	70/1
● Feux de marche (uniquement Suède, Norvège), à partir d'octobre 1988	20/-
● Réglage des sièges AV, à partir d'août 1989	18/-
● Réglage du site des phares, à partir d'août 1990	22/20
● Régulateur de vitesse (GRA)*, à partir d'août 1990	29/-
● Rétroviseur extérieur, réglable et dégivrable, à partir d'août 1992	64/1
● Sac gonflable et tendeur de ceinture, à partir d'août 1994	75/1
● Système antiblocage (ABS), à partir d'août 1993	54/1
● Système antiblocage (ABS) avec blocage électronique de différentiel (EDS), à partir d'août 1993	55/1
● Système antiblocage (ABS), avec blocage électronique de différentiel, véhicules avec direction à droite, à partir d'août 1993	57/1
● Système antiblocage (ABS), véhicules avec direction à droite, à partir d'août 1993	56/1
● Toit coulissant, à partir d'août 1992	50/-
● Traction d'une remorque, à partir d'août 1989	19/-
● Ventilateur de liquide de refroidissement, 350/450 W, 3 vitesses, à partir d'août 1994	81/1
● Ventilateur de liquide de refroidissement, 2 vitesses, KE-Motronic 2,0 l, à partir d'août 1991	60/1
● Verrouillage central et lave-glace, à partir d'octobre 1994	78/1

* Lors du dépannage, utiliser le système de contrôle V.A.G 1466.

Suite page suivante