
Moteur à injection 1,8 I – compresseur G – Digifant/118 kW, Lettres-repères de moteur PG,

à partir d'août 1992

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».



Relais d'appareil de commande Digifant (30)

- Relais de pompe à carburant (80)

J 206 - Appareil de commande pour marche à vide de la pompe à carburant (90)

Les parenthèses derrière la désignation de pièce renvoient au numéro de pilotage de production sur le boîtier.

97-2932

Couleurs des fusibles:


30 A - vert

25 A - blanc

20 A - jaune 15 A - bleu

10 A - rouge

Allumage, appareil de commande pour Digifant, potentiomètre de papillon, potentiomètre de CO, transmetteur de température de l'air d'admission



ro rouge br = brun gn = vert

ws = blanc

sw = noir

bl = bleu

gris gr =

li = lilas

ge = jaune

G 22 - Transmetteur de tachymètre

G 40 - Transmetteur de Hall (00515)

G 42 - Transmetteur de température de l'air d'admission (00523)

Transmetteur de température de liquide de refroidissement (00522)

G 69 - Potentiomètre de papillon (00518)

G 74 - Potentiomètre de CO (00521)

J 169 - Appareil de commande pour Digifant, à droite dans le caisson d'eau

- Porte-instruments

N 152- Transformateur d'allumage

N 157- Etage final de transformateur d'allumage

- Allumeur

- Fiche de bougie

Q - Bougies d'allumage

T 2a - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la console

T 2b - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la console

T 2z - Connexion à fiche, 2 raccords, - blanc -, sous le cache de la commande des vitesses, raccord d'autodiagnostic

T3 - Connexion à fiche, 3 raccords

Connexion à fiche, 8 raccords, derrière la plaque porte-relais

Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments

T 38 - Connexion à fiche, 38 raccords, sur l'appareil de commande pour Digifant


TV 14 - Connexion de dérivation pour autodiagnostic, derrière la console

Raccord à la masse - 1 -, dans le câblage Digifant

Raccord à la masse - 2 -, dans le câblage Digifant

uniquement pour boîte automatique

Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs




- Démarreur
- D Contact-démarreur
- G 39 Sonde lambda (00525)
- G 61 Détecteur de cliquetis I (00524)
- Appareil de commande pour Digifant, à droite dans le caisson d'eau
- Relais d'alimentation courant pour appareil de commande Digifant
- Injecteur cylindre 1 (01249) Injecteur cylindre 2 (01250)

- N 32 Injecteur cylindre 3 (01251) N 33 Injecteur cylindre 4 (01252)
- Clapet de commande pour stabilisation du ralenti (01257)
- Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque
- porte-relais, raccord de climatiseur T 1b Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais, signal de consommation pour indicateur multifonction
- T1c -Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais, raccord autodiagnostic
- Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais

- Connexion à fiche, 3 raccords, près du collecteur d'échappement
- T 3b Connexion à fiche, 3 raccords, près du démarreur T 5 Connexion à fiche, 5 raccords, près de la tubulure
- d'admission T8a Connexion à fiche, 8 raccords, derrière la plaque porte-relais
- T 28 Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
- Connexion à fiche, 38 raccords, sur l'appareil de T 38 commande pour Digifant
- 15 Point de masse, sur la culasse
- 159 Raccord à la masse - 2 -, dans le câblage Digifant
- G1 Raccord positif, dans le câblage Digifant
- G3 Raccord positif, dans le guide-câble - injecteurs
- uniquement pour boîte automatique

Alimentation en carburant, résistance chauffante pour aération du carter-moteur



ro = rouge br = brun gn = vert

ws = blanc sw = noir

bl = bleu

(HA

gr = gris

li = lilas

ge = jaune

F 130 - Contacteur de pression pour marche à vide de la pompe à carburant

G 6 - Pompe à carburant

J 17 - Relais de pompe à carburant (01259)

J 206 - Appareil de commande pour marche à vide de la pompe à carburant, au-dessus de la plaque porte-relais

J 293 - Appareil de commande pour ventilateur de liquide de refroidissement, à gauche dans le compartiment-moteur

N 79 - Résistance chauffante (aération du carter-moteur)

- Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais

Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'appareil de commande pour ventilateur de liquide de refroidissement

Connexion de dérivation pour borne 30, au-dessus de la plaque porte-relais